Anlage 3b

Datenumfang Messdienstleistung

				Bestandsliste	Beginn Messdienstleistung	Ende Messdienstleistung	Stammdatenänderung (MDL)	Stammdatenänderung (VNB)	Messwertübermittlung SLP-Kunden (Strom und Gas)	Storno	Antwort
M = Mussfeld			**Versender**	VNB	MDL	MDL	MDL	VNB	MDL	VNB/MDL	VNB/MDL
			Empfänger	MDL	VNB	VNB	VNB	MDL	VNB	MDL/VNB	MDL/VNB
			Transaktionsgrund	MDL1	MDL2	MDL3	MDL4	MDL5	MDL10	MDL13	MDL14
Nr.	**Feldtitel**	**Wert**	**Beschreibung**								
1	Vorgangsnummer	Numerisch	Vorgangsnummer generiert der Absender	M	M	M	M	M	M	M	M
2	Referenznummer	Numerisch	entspricht bei der Antwort der Vorgangsnummer								M
3	Transaktionsgrund	Alphanumerisch	MDL1 bis MDL14	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Vorgang	Alphanumerisch	Einbau, Ausbau, Wechsel der Messeinrichtung				M	M	M		
5	Zählpunktbezeichnung	Alphanumerisch	Vollständige Zählpunktbezeichnung des Zählpunktes nach Vorgabe des Verteilnetzbetreibers	M	M	M	M	M	M	M	M
6	Messdienstleister	Alphanumerisch	ILN-Nummer des Messdienstleisters	M	M	M	M	M	M	M	M
7	Anschlussnutzer Name	Alphanumerisch		M	M	M					
8	Anschlussnutzer Vorname	Alphanumerisch		M	M	M					
9	Anschlussnutzer Straße	Alphanumerisch		M	M	M					
10	Anschlussnutzer Hausnummer	Alphanumerisch		M	M	M					
11	Anschlussnutzer Zusatz	Alphanumerisch		M	M	M					
12	Anschlussnutzer PLZ	Numerisch		M	M	M					
13	Anschlussnutzer Ort	Alphanumerisch		M	M	M					
14	Sparte	Numerisch	01 = Strom / 02 = Gas	M	M	M					
15	Zählernummer	Alphanumerisch	vollständige Identifikationsnummer nach Vorgabe des Verteilnetzbetreibers	M	M	M	M	M	M		
16	Messart	Alphanumerisch	registrierende Leistungsmessung, Arbeitszähler	M	M	M					
17	Anschlussspannungsebene, -druckstufe	Alphanumerisch	NS/MS/HS, ND/MD/HD	M	M	M					
18	Messspannungsebene, -druckstufe	Alphanumerisch	NS/MS/HS, ND/MD/HD	M	M	M					
19	Kundengruppe	Alphanumerisch	SLP, RLM (wird vom Verteilnetzbetreiber mit der Bestätigung vorgegeben)	M	M	M					
20	Gerätetyp	Alphanumerisch	Arbeitszähler, Lastgangzähler, Wandler, Mengenumwerter, Kommunikationseinrichtung	M	M	M					
21	elektronisch auslesbar	Alphanumerisch	ja/nein	M	M	M					
22	Ablesezeitpunkt	TT.MM.JJJJ, hh:mm	Datum, Uhrzeit Zählerablesung (Einbau, Ausbau, Wechsel der Messeinrichtung, Turnus)						M		
23	Zählwerkskennung	Alphabetisch	Bei Zweitarifzählern: HT/NT, ansonsten leer						M		
24	Zählerstand	Numerisch	Wert Zählerablesung (Einbau, Ausbau, Wechsel der Messeinrichtung, Turnus) ohne Nachkommastellen						M		
25	Einheit	Alphanumerisch	Einheit Zählerablesung (Einbau, Ausbau, Wechsel der Messeinrichtung, Turnus)						M		
26	Multiplikationskonstante	Numerisch	Zählerkonstante (Einbau, Ausbau, Wechsel der Messeinrichtung, Turnus)						M		
27	Ableseart	Alphanumerisch	Selbstablesung, Ablesung vor Ort						M		
28	Ableseturnus	TT.MM.JJJJ	Datum (wird vom Verteilnetzbetreiber mit der Bestätigung vorgegeben)								
29	Ende der Eichfrist	JJJJ	Jahr								
30	Antwort zum Vorgang	Alphanumerisch	Analog zum Lieferantenwechsel, z.B. E15 = Zustimmung ohne Korrekturen E10 = Ablehnung "Lieferadresse" nicht identifizierbar								M
31	Bemerkungen zum Vorgang	Alphanumerisch	Freitext zur Ergänzung der Meldung								
32	Beginn Messdienstleistung	TT.MM.JJJJ	Datum Beginn Messdienstleistung	M	M						
33	Ende Messdienstleistung	TT.MM.JJJJ	Datum Ende Messdienstleistung	M		M					
34	Sonstiges	Alphanumerisch	Zusätzliche Informationen; wichtig bei Störung							M	M